

Qualidade e Tecnologia

# MANUAL DE INSTRUÇÃO



SSH-198

# MÁQUINA PARA FIXAR PÉROLAS EM TECIDO

www.sunspecial.com.br



Esta máquina é nosso novo produto. Aplica-se a roupas, sapatos, bonés, cintos, decoração, artesanato, bolsas e outros produtos de couro ou tecido. Possui estes caracteres: operação simples. desempenho estável, mais eficiente e assim por diante.

Aplica-se a pérolas de plástico redondas cujo diâmetro é de 5 mm a 10 mm.

Ele usa um novo dispositivo de guia, faz com que as pérolas e as unhas se juntem com mais precisão.

Algumas peças pneumáticas principais vêm do Japão.

A velocidade de trabalho da máquina, a solidez da pérola e o brilho podem ser ajustados.



trabalhos manuais



Bolsa



Decoração



Roupas



Cinto



Sapato





#### COMO OPERAR

Desligamento normal, se você não precisar dele.

- 1. Conecte o tubo do compressor corretamente
- 2. Verifique se todas as peças estão instaladas corretamente
- 3. Ligue a fonte de alimentação antes de colocar as quatro garras relativas e a pérola de plástico nas placas. Ajuste algum botão de função para fazer a placa vibratória funcionar regularmente
- 4. Compressor de ar aberto
- 5. Ligue o interruptor de ar
- 6. Ligue a chave principal
- 7. Coloque o material alvo acima da matriz inferior, mova-o para a posição alvo e pedale.

#### NOME DAS PARTES







Qualidade e Tecnologia

#### **COMO MUDAR O MOLDE**


- 1 Abra a tampa frontal
- Special 2 - Troque o mastro por pérola de plástico e caroço por pérola de plástico
- 3 Conecte o tubo para pérola de plástico
- 4 Máquina de teste





poste para pérola de plástico caroço para pérola de plástico

## **FUNÇÃO DO PAINEL**




#### a. A interface principal

1. Limpar: Limpar para contar

un Special.

- 2. Desligado: módulo não aberto
- 3. Operação manual: Opere a
- máquina manualmente
- 4. Parâmetros: Configurando o parâmetro relevante





## b. Operação por interface manual

- 1. Empurrar prego: Toque neste botão uma vez, sopre o botão da base uma vez.
- **2. Perfurar prego:** Toque no botão uma vez, o cilindro inferior pressione o botão da base uma vez.
- Soco pérola: Toque no botão uma vez. o cilindro superior empurra a pérola de plástico uma vez.
- 4. Desenhe pérola: toque neste botão uma vez, desenhe a pérola de plástico uma vez
- 5. Soprar pérola: Toque no botão uma vez, sopre a pérola de plástico uma vez.
- **6. Tanque de pérolas:** Toque no botão uma vez, o tanque de pérolas de plástico começa a girar
- **7. Placa vibratória:** toque no botão uma vez, a placa vibratória começa a vibrar, toque novamente para parar
- **8. Operação automática:** Toque uma vez neste botão, retornando ao modo de operação automática.



Qualidade e Tecnologia

	PARÂMETROS						
	senhe a hora pérola	0.02	segundos	perfure a pérola primeiro	0.07	segundos	
so	co prego pausa	0.06	segundos	empurrar prego pausa	0.00	segundos	
cio	los	0.10	segundos	dois tanques atrasados	10	segundos	
co	nfiguração de nperatura	0	°C				
bri	lho do laser	5		velocidade do tanque de pérolas de plá	5 ástico		
	resta	aurar padrão	®	Voltar			

C. parâmetros Por favor, não altere os parâmetros que foram configurados antes de sair da fábrica





Inecial.

Sun Special

Special

Sun Special

SAC: 0800 660 6000

Prazo de Validade: Indeterminado

Importado e Distribuido por:



Qualidade e Tecnologia

CNPJ: 05.013.910/0001-22 Rua da Graça, 577 - Bom retiro

São Paulo, SP Fone: 11-3334-8800 www.sunspecial.com.br

País de Origem: China